



STUFENWEISE DIGITALISIEREN | ZENTRALE LÜFTUNGSANLAGEN

Komfort EC D5B, Komfort EC DBE, Komfort EC DBW, Komfort EC DB, Komfort EC S/SB, Komfort Roto EC D/DE, Komfort Roto EC S, Komfort Ultra D



Komfort EC DBE / Komfort EC DBW

Die Lüftungsanlage kann mit der App **Blauberg AHU** über WLAN gesteuert werden.



Komfort EC D5B



SMART HOME-ANBINDUNG

Über Protokolle in offene Smart Home-Systeme integrierbar. Die Haustechnik läuft über ein Interface.



STEUERUNG S21



BLAUBERG CLOUD

Über die Blauberg Cloud können die Geräte angesteuert werden – von überall auf der Welt.



HAUSEIGENES WLAN

Kommunikation über das hauseigene WLAN, ohne das Netz zu wechseln. Steuerung vor Ort über die App.



GERÄTEEIGENES WLAN – MIT WLAN-BEDIENFELD

Kommunikation über das geräteeigene WLAN. Steuerung vor Ort über die App oder das WLAN-Bedienfeld.



STEUERUNG S21

STEUERUNG S21

STEUERUNG S21

Mit WLAN-Bedienfeld S22 WiFi



GERÄTEEIGENES WLAN – MIT KABELGEBUNDEM BEDIENFELD

Kommunikation über das geräteeigene WLAN. Steuerung vor Ort über die App oder das kabelgebundene Bedienfeld.



STEUERUNG S21

Mit kabelgebundenen Bedienfeldern S25 oder S22



ANALOG/KABELGEBUNDEN

Die Steuerung erfolgt analog, direkt am Bedienfeld.




STEUERUNG S14

STUFENWEISE DIGITALISIEREN | CIVIC EC LB/DB

Dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung für die Be- und Entlüftung größerer Räume wie Schulen, Büros und Konferenzräume



Die Lüftungsanlage kann mit der App **Blauberg AHU** über WLAN gesteuert werden.



SMART HOME-ANBINDUNG

Über Protokolle in offene Smart Home-Systeme integrierbar. Die Haustechnik läuft über ein Interface.



STEUERUNG S21



BLAUBERG CLOUD

Über die Blauberg Cloud können die Geräte angesteuert werden – von überall auf der Welt.



HAUSEIGENES WLAN

Kommunikation über das hauseigene WLAN, ohne das Netz zu wechseln. Steuerung vor Ort über die App.



GERÄTEEIGENES WLAN – MIT WLAN-BEDIENFELD

Kommunikation über das geräteeigene WLAN. Steuerung vor Ort über die App oder das WLAN-Bedienfeld.



STEUERUNG S21

STEUERUNG S21

STEUERUNG S21

Mit WLAN-Bedienfeld S22 WiFi



GERÄTEEIGENES WLAN – MIT KABELGEBUNDEMEN BEDIENFELD

Kommunikation über das geräteeigene WLAN. Steuerung vor Ort über die App oder das kabelgebundene Bedienfeld.



STEUERUNG S21

Mit kabelgebundenen Bedienfeldern S25 oder S22



ANALOG/KABELGEBUNDEN

Die Steuerung erfolgt analog, direkt am Bedienfeld.



STEUERUNG S14


Nur für CIVIC EC LB

STUFENWEISE DIGITALISIEREN – VENTO EXPERT W V.2



Komplettgerät:
VENTO Expert A50-1 S10 W V.2

VENTO V.2 App



GERÄTE
alle VENTO
Expert W
V.2 Geräte

SMART HOME-ANBINDUNG

Über Protokolle in offene Smart Home-Systeme integrierbar. Die Haustechnik läuft über ein Interface.



GERÄTE
alle VENTO
Expert W V.2
Geräte

BLAUBERG CLOUD

Über die Blauberg Cloud können die Geräte angesteuert werden – von überall auf der Welt.



GERÄTE
alle VENTO Expert Geräte
mit WLAN-Funktion
W, W V.2

HAUSEIGENES WLAN

Kommunikation über das hauseigene WLAN. Alle Master-Slave-Gruppen über eine Verbindung steuerbar, ohne das Netz zu wechseln. Steuerung vor Ort über die App.



GERÄTE
alle VENTO Expert Geräte
mit WLAN-Funktion
W, W V.2

GERÄTEEIGENES WLAN

Kommunikation über das geräteeigene WLAN. Immer eine Master-Slave-Gruppe steuerbar. Steuerung vor Ort über die App.



GERÄTE
alle VENTO Expert Geräte
Pro, W, W V.2



ANALOG

Die Steuerung erfolgt analog direkt am Gerät oder über Infrarot-Fernbedienung.

Infrarot-Fernbedienung

Tasten direkt am Gerät